

BW30/BW64 Guida dell'utente

Aggiornamenti V20.2

Fare riferimento alle modifiche seguenti, che sostituiscono le informazioni equivalenti nella guida dell'utente.

1. Introduzione

Modalità Screen Saver

Per motivi di sicurezza, talvolta è necessario nascondere lo stato del sistema di sicurezza (sia il display LCD che l'eventuale illuminazione LED) a un potenziale intruso. Se l'opzione Screen Saver è abilitata dall'installatore e, se non viene premuto nessun tasto per più di 30 secondi, sul display comparirà l'indicazione 'CENTR. SICUREZZA' e i LED smetteranno di indicare qualsiasi stato.

Premendo un tasto qualsiasi, verrà ripristinata la normale visualizzazione dello stato. Anche premendo i tasti Incendio o Emergenza si attiverà l'allarme Incendio o Emergenza.

Se è stato configurato dall'installatore per una maggiore sicurezza, il sistema chiederà di immettere il codice utente anche prima di riprendere la visualizzazione normale.

Quando la partizione è abilitata, l'installatore può configurare il sistema in modo tale che nessun tasto venga premuto per più di 30 secondi e la data e l'ora vengano visualizzate sul display.

5. Revisione della memoria di guasti e allarmi

Con l'aggiornamento alla versione 20.2, il testo 'BW30/BW64' che appare nell'illustrazione Visualizzazione risultante (e schermata LCD) è stato sostituito dal testo: 'CENTR. SICUREZZA'.

APPENDICE B. PARTIZIONAMENTO

B4. Sirena

Una partizione va in allarme quando riceve un messaggio di evento da un dispositivo in allarme assegnato alla partizione. I dispositivi in allarme non interessano le partizioni alle quali non sono assegnati.

Attività della sirena

- Per una sirena comune a tutte le partizioni; un allarme da una o più partizioni attiverà la sirena.
- Se l'opzione 'SIR PER AREA' nel menu Installatore è impostata su **Disabilita**, tutte le sirene verranno attivate in caso di allarme in qualsiasi partizione.
- Se l'opzione 'SIR PER AREA' nel menu Installatore è impostata su **Abilita**, una sirena si attiva solo in caso di allarme nelle partizioni della sirena.
- Una sirena attiva i segnali acustici di entrata/uscita durante il ritardo entrata/uscita delle partizioni associate.
- Le attivazioni sovrapposte della sirena provenienti da partizioni diverse non provocheranno l'estensione della durata della sirena.
- Se l'opzione 'SIR PER AREA' nel menu dell'installatore è impostata su **Abilita**, un allarme di sirena in una particolare partizione può essere interrotto solo se l'utente che disabilita il sistema ha i permessi per la partizione in questione.
- Una sirena assegnata alle partizioni comuni può essere disinserita da qualsiasi utente che abbia i permessi per quella partizione comune.
- Quando una sirena suona, non smette fino a quando tutte le partizioni inserite non vengono disinserite. Tuttavia, se la sirena è attiva a causa di un allarme proveniente da un'area in comune e una delle partizioni assegnate a quest'area disinserisce il sistema, si interrompe anche la sirena. Nel caso in cui l'allarme venga avviato da un'area comune, ma continui con le zone che non sono assegnate a un'area comune, la sirena non si interrompe fino a quando tutte le partizioni assegnate alle zone inserite non sono state disinserite.
- Nel caso in cui ci sia una sirena comune a due partizioni, se c'è un incendio nella prima e un furto con scasso nella seconda, la sirena suonerà FUOCO. Quando la partizione 1 è disinserita, la sirena viene disattivata/silenziata.

