


Guida utente

Grazie per aver scelto la **BW App**, una app per cellulare user-friendly, gratuita, per gli utenti delle centrali Bentel Wireless. Questa guida fornisce le istruzioni per l'installazione della **BW App** sul vostro cellulare.

Telefoni Supportati

- Android v4.4 e superiori
- iOS v8 e superiori

Installazione App

1. Cercate la **BW App** su uno dei seguenti siti per app e installatela sul vostro cellulare:
 - iTunes
 - Google Play
2. Una volta installata, cliccate sull'icona della **BW App**  sulla schermata principale per aprirla.
3. Leggete l'accordo di licenza per l'utente finale (EULA), toccate **Accetto il contratto di licenza con l'utente finale**, quindi toccate **ACCETTA**.
4. Leggete l'informativa sulla privacy, toccate **Accetto l'informativa sulla privacy**, quindi toccate **ACCETTA**.
5. Nel campo **Indirizzo Server** inserite **bentel.tycomonitor.com**, quindi toccate **OK**.
6. Se non vi siete ancora registrati sul server bentel.tycomonitor.com, toccate **Iscriviti**.
7. Nel campo **E-mail** inserite una e-mail per l'iscrizione al server, quindi toccate **ISCRIVITI**.
8. Nel campo **Codice E-mail** inserite il codice che avete ricevuto alla e-mail che avete inserito nel passo precedente, quindi toccate **PROCEDERE**.
9. Nel campo **Password** inserite una password: la password deve essere di almeno otto caratteri, e deve contenere almeno una lettera, un numero, e un carattere speciale.
10. Nel campo **Ripeti password** reinserte la password che avete inserito nel passo precedente, quindi toccate **PROCEDERE**.
11. Nel campo **Nome Centrale**, inserite un nome per identificare la vostra centrale.
12. Nel campo **Seriale centrale**, inserite il numero di serie della centrale: per conoscere il numero di serie della centrale, fate riferimento alle istruzioni della centrale.
13. Nel campo **Codice utente principale**, inserite il codice utente principale della centrale: il codice utente principale di fabbrica è **1111**.
14. Cliccate **CONNETTI**.

Ora potete usare la **BW App** per monitorare e gestire la vostra centrale BW.

© 2024 Johnson Controls. Tutti i diritti riservati. JOHNSON CONTROLS e BENTEL SECURITY sono marchi e/o marchi registrati. L'uso non autorizzato è severamente proibito.

Johnson Controls Products Italia S.r.l. – Via Gabbiano, 22 – Zona Ind. S. Scolastica – 64013 Corropoli (TE) – Italy

Tel.: +39 0861 839060 – Fax: +39 0861 839065 – bentel.info@jci.com – www.bentelsecurity.com

BW App User Guide Italian

ISTISJBIBWAPP 0.0 220124 MW22